

УКАЗАНИЕ ПО МОНТАЖУ ДЛЯ НАТЯЖНОЙ ПЛАНКИ 55940 С ПРЕ- ДОХРАНИТЕЛЬНЫМ ШПЛИНТОМ

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ NR. 1068

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ, МОДЕЛЬ:

Citroën	Berlingo, C5, C8, Evasion, Jumper, Jumpy, Xantia, Xsara
Fiat	Ducato, Scudo, Ulysse
Lancia	Phedra, Zeta
Peugeot	206, 306, 406, 607, 806, 807, Boxer, Expert, Partner

ДВИГАТЕЛИ, НА КОТОРЫЕ ЭТО РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ:

Citroën	2.0 HDI, 2.2 HDI
Fiat	2.0 JTD, 2.2 JTD
Lancia	2.0 JTD, 2.2 JTD
Peugeot	2.0 HDI, 2.2 HDI

ИЗДЕЛИЯ, НА КОТОРЫЕ ЭТО РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ:

Компания-производитель автомобиля	№ RUVILLE	№ ориг.з/ч
Citroën	55940	5751.55
Fiat		9636355180 (заменён) 9634465780 (заменён) 9653522380 (актуальный)
Lancia		9636355180 (заменён) 9634465780 (заменён)
Peugeot		5751.55

ВАЖНОЕ УКАЗАНИЕ!

Данный порядок действий принципиально распространяется на все натяжные ролики и натяжные планки с предохранительным шплинтом.

Неправильный способ действий может привести к серьёзным травмам!

Соблюдайте указания компании-производителя автомобиля!



Илл. 1: 55940 – натяжная планка RUVILLE, с предохранительным шплинтом

При монтаже натяжной планки 55940 предохранительный шплинт удаляют только после выполнения монтажа и наложения поликлинового ремня.

При преждевременном удалении предохранительного шплинта теряется заводская регулировка натяжной планки. Натяжная планка расцепляется, что усложняет монтаж или же вообще делает его невозможным.



ИНФОРМАЦИЯ

Соответствующие запчасти Вы найдёте в нашем интернет-каталоге по адресу www.ruville.de

При указании на номера запчастей компании-производителя автомобиля это делается только для целей сравнения.