

# ЗАМЕНА НАТЯЖНОГО РОЛИКА И ДЕМПФЕРА

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ № 1098

## ПРОИЗВОДИТЕЛЬ, МОДЕЛЬ:

Audi, Seat, Škoda, VW

## ДВИГАТЕЛИ, НА КОТОРЫЕ ЭТО РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ:

AWT, AWM, ALT, AVJ, AMB, BFB, BEX, BKB, CFMA

## ИЗДЕЛИЯ, НА КОТОРЫЕ ЭТО РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ:

№ RUVILLE заменён	№ RUVILLE сейчас
55496	5636450 (комплект)
55712	
5549651	
5549671	5636471 (набор)
55496711	56364712 (комплект водяного насоса)
55496712	56364711 (комплект водяного насоса)

### ВАЖНОЕ УКАЗАНИЕ!

Смешанный монтаж недопустим, т.к. соответствующие компоненты согласованы друг с другом, и штатное натяжение ремня обеспечивают только вместе.

Соблюдать указания компании-производителя автомобиля!

В названных выше автомобилях демпфер 55712 (рис. 1, слева) и натяжной ролик 55496 (рис. 1, справа) были заменены на набор 5636471 (рис. 2, слева) и комплект 5636450 (рис. 2, справа).

Новые компоненты отличаются не только по виду, но и функционально. В прежней модификации демпфер, в дополнение к натяжному ролику, принимал на себя часть натяжения ремня.

Новый обводной ролик с кронштейном 56365 (см. рис. 2) выполняет лишь направляющую функцию. Натяжение ремня и демпфирование выполняются исключительно натяжным роликом 56364 (см. рис. 2).



Рис. 1: Слева демпфер 55712, справа натяжной ролик 55496



Рис. 2: Слева набор 5636471, справа комплект 5636450

### ИНФОРМАЦИЯ

Соответствующие запчасти вы найдёте в нашем интернет-каталоге по адресу [www.ruville.de](http://www.ruville.de). В случае если даны ссылки на номера запчастей компании-производителя автомобиля, это служит лишь для целей сравнения.